 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-06-16
	MÁQUINA RETRACTILADORA	Revisión:02
		Página 1 de 2

DESARROLLO:

1. REVISION TÉCNICA.

Al recibir el turno, el operario debe comprobar:

1. Estado técnico general del equipo.
2. Que no existan afectaciones en la conexión eléctrica.
3. Cerciorarse de que el equipo este limpio.

Ante cualquier anomalía, solicitar los servicios de un técnico de mantenimiento.


2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.

1. Oprimir al mismo tiempo los dos botones negros que se encuentran en la pizarra del equipo:
 Botón 1 Encender el túnel
 Botón 2 Encender la soldadura
2. Espera alrededor de 15 min hasta que alcance la temperatura máxima (150°C).
3. Regulación mecánica de forma manual para las diferentes presentaciones (Consultar manual verde que se encuentra en el área de retractilado)
4. Regulación automática.
 - Pulsar emergencia
 - Menú:
 - SET UP
 - Código 3333+ENTER.
 - Cargo+triángulo que está a la derecha de la pantalla.
 - Seleccionar número en dependencia del Formato +ON +ENTER.
 - Resetear la máquina (presionar STAR (botón verde) Y STOP- RESET (botón azul) (juntos).
 - Quite Emergencia.
 - Presione STOP-RESET.
 - Presione STAR.

Nota: Ante cualquier problema la computadora avisa mediante la alarma automática.

- Pasos para ajustar problemas.
- Pulsar emergencia.
 - Ajustar problema.
 - Presione el botón (STOP- RESET) y luego STAR.

Aprobado por:	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Anabel Meléndez Esquivel	Directora UEB Yogur		

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-06-16
	MÁQUINA RETRACTILADORA	Revisión:02
		Página 2 de 2

- Si se quiere llevar a cero el ciclo contable del empujador de envases:
 - Presione emergencia+ los botones (STOP- RESET) esperar que la pantalla muestre RESET MAQUINA, quitar emergencia y presionar el botón STAR.
- Para apagar el equipo:
 - Apagar el túnel (Botón negro) y esperar que la temperatura baje a 50°C.
 - Oprimir emergencia,
 - Presionar (STOP- RESET)
 - Presionar botón general.
 - Quitar emergencia

3. LIMPIEZA (diaria):

- Limpieza externa de la maquina con agua y detergente.
- Pase por las superficies internas y externas un paño estéril libre de pelusas embebido en alcohol al 70%.

4. PROHIBICIÓN:

No aplicar agua a presión sobre el equipo.