 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-06-08
	MÁQUINA LLENADORA 1.5 L	Revisión:02
		Página 1 de 2

DESARROLLO:

1. REVISION TÉCNICA.

Al recibir el turno, el operario debe comprobar:

1. Estado técnico general del equipo.
2. Que no existan afectaciones en la conexión eléctrica.
3. Cerciorarse de que el equipo este limpio.

Ante cualquier anomalía, solicitar los servicios de un técnico de mantenimiento.


2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.

1. Para encender el equipo presione el botón negro que se encuentra detrás de la máquina.
2. En la pantalla táctil ir al menú y presionar el signo de interrogación que tiene el dibujo de la máquina.
3. Se carga la receta (se presiona en 1500 de Cuba y el archivo de la flechita verde)
4. Presione el botón de salir (muñequito amarillo).
5. En el menú se presiona el signo de interrogación que tiene el dibujo de la máquina así como los parámetros.
6. Se verifican las alarmas y si el triángulo en la parte superior pestaña se ve cual es la alarma y se presiona Homing que significa **espera**.
7. Se abre la llave de llenado R4127, se espera a que entre el producto y se pulsa Star o botón blanco.
8. Si se necesita parar la máquina se presiona stop (botón negro).
9. Se suministran los envases de forma manual.

Para el lavado de la máquina:

1. Ir al menú y presionar el signo de interrogación que tiene el dibujo de la máquina.
2. Se carga la receta de lavado y se presiona la flechita verde.
3. Se sale de menú
4. Se verificar las alarmas y se presiona Homing (espera).
5. Volver al menú y presionar parámetros (pulsar dosificador).
6. Se presionar Star y hay que esperar a que se ponga en rojo
7. Se cierra la llave 4127 y se abre la 4129.

Aprobado por:	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Anabel Meléndez Esquivel	Directora UEB Yogur		

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-06-08
	MÁQUINA LLENADORA 1.5 L	Revisión:02
		Página 2 de 2

3. LIMPIEZA.

Limpieza diaria o semanal:

- Limpieza con detergente dentro y fuera de la máquina, incluyendo esteras y tolva.
- Pase por las superficies internas y externas de la máquina llenadora 1.5 L un paño estéril libre de pelusas embebido en alcohol al 70%.

4. PROHIBICIÓN:

No aplicar agua a chorros sobre el equipo.